

## **HIDROGEL**

### **Sales Higroscópicas**



### **DESCRIPCIÓN:**

El tratamiento del suelo con HIDROGEL REJYRA® surge como un medio de mejorar y disminuir la resistencia eléctrica del SPAT a un bajo costo.

HIDROGEL REJYRA®. Son sales higroscópicas, su capacidad de absorber y conservar humedad hace que el producto sea apto para Puestas a Tierra y no dañan el medio ambiente.

**BUREAU VERITAS**  
Certification



### **VENTAJAS**

- Es un producto ecológico, el cual ayuda a reducir la resistencia óhmica de los suelos.
- Estabilidad química.
- Insolubilidad en el agua.
- Fácil de aplicar.
- No es contaminante.
- No Tóxico.
- Mayor seguridad.



## INFORMACIÓN FÍSICA

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Forma física	Polvo
Color Seco	Blanco
Color Húmedo	Blanco
Olor	Ninguno
P H	$\geq 7$
Higroscópico	Si bolsita 2 y 3
Solubilidad	Si bolsita 1
Presentación	Dosis de 6 kilos en tres bolsas
	Enumeradas 1,2,3

## ALMACENAMIENTO

- Conserve en envase original no abierto
- En lugar seco y bien ventilado.

## PRESENTACIÓN

Dosis de 6 Kg, sacos de papel tipo Kraft. Contienen 3 bolsitas enumeradas.

N° 1 Mezclar con agua

N° 2 y 3 Mezclar con tierra



## APLICACIONES

Hidrogel es un producto especialmente para el uso comercial, energía, industria, minería, telecomunicaciones, y afines; en una puesta a tierra.

## PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD

Por favor estas recomendaciones de seguridad manténgalo fuera del alcance de los niños.

## PRECAUCIONES

El contacto con HIDROGEL puede irritar la piel y los tejidos. Evite el contacto, ingestión o inhalación de este producto.

1.- Use anteojos protectores si penetra en sus ojos, enjuáguelos inmediatamente varias veces con agua y obtenga atención médica pronto.

2.- Use mascarilla cuando se exponga al polvo HIDROGEL.

3.- Proteja la piel con botas, guantes, y ropa adecuada.

4.- Evite el contacto prolongado en su piel. Lave su piel inmediatamente después de cualquier contacto con HIDROGEL.

5.- Si HIDROGEL es ingerido beba gran cantidad de agua inmediatamente o induzca a vomitar. Obtenga inmediatamente atención médica.

6.- No fume mientras este instalando el HIDROGEL.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN HIDROGEL

- Puesta a tierra Vertical:



